

投下弁の脱着方法



取り外す場合



①突起 (でっぱり) 確認



②手で強く持ち上げる
(カチッとなるまで)



③持ち上げたまま
90度回す



④そのまま下に引き抜く

取り着ける場合




①突起を確認する
突起が正面位置で差し込む



②手で強く持ち上げる
(カチッとなるまで)



③持ち上げたまま
90度回す



④手で抜けないか
必ず引っ張り確認をする